



מצגת שקופיות

אתה יכול לצפות במצגת שקופיות, עם מוזיקה ומעברים אם תבחר, ב-iPod או בטלויזיה.

הגדרת מצגת שקופיות:

- בחר Photos - Slideshow settings ועקוב אחר ההנחיות הבאות:
- כדי להגדיר שהמצגת תוצג ב-iPod, הגדר Tv Out - Ask - Off.
- כדי להגדיר שהמצגת תוצג בטלויזיה, הגדר TV Out - Ask - On.
- כדי להגדיר את משך הזמן של כל שקופית לפני המעבר לשקופית הבאה, בחר Time per Slide וקבע את הזמן.
- כדי לקבוע את המוזיקה שתנגן בזמן המצגת, בחר Music והגדר רשימת שירים. אם אתה משתמש בתוכנת iPhoto, אתה יכול לבחור From iPhoto כדי להצטיק את הגדרות המוזיקה. תוכל לנגן רק את השירים שהעברת ל-iPod.
- כדי להגדיר ששקופיות יחזרו, קבע Repeat - On.
- כדי להגדיר האם השקופיות יוצגו באופן אקראי, קבע Shuffle Photos - On.
- כדי להגדיר האם השקופיות יוצגו בשיטת PAL או NTSC בטלויזיה, הגדר TV Signal - PAL/NTSC.

הצגת מצגות מתוך iPod:

- בחר תמונה או אלבום ולחץ על Play או בחר תמונה מסך-מלא ולחץ על Select. כדי להפסיק את המוזיקה ומצגת השקופיות לחץ על Pause/Play.
- אם בחרת רשימת שירים מתוך Photos - Slideshow Settings, רשימת השירים תתנגן אוטומטית כאשר מצגת השקופיות תתחיל. התמונות יתקדמו אוטומטית בהתאם להגדרות בתפריט Slideshow Settings. כדי לדלג לשקופית הבאה או הקודמת באופן ידני, לחץ על כפתור Next/Fast-Previous/Rewind IX forward.

העברת תמונות מהמחשב אל iPod

אתה יכול להעביר שירים מתיק שעל הכונן הקשיח שלך. אם יש לך מקינטוש ותוכנת iPhoto 4.0.3 ומעלה, אתה יכול להעביר אלבומי iPhoto אוטומטית. אם יש לך iPhoto ותוכנת Adobe Photoshop Elements 3.0 או מעלה, תוכל להעביר אוספי תמונות אוטומטית. הפעם הראשונה בה תעביר תמונות אל iPod עשויה לקחת מעט זמן (יתכן ואפילו יותר משעה), תלוי במספר התמונות שיש לך בספריית התמונות.

העברת תמונות מ-iPhoto אל iPod באמצעות Photoshop Elements IX או Photoshop Album 1.0:

- פתח את iTunes ובחר את iPod ברשימת iTunes Source. לחץ על כפתור Options.
- הקלק Photos ו-TX בחבר "Synchtonize photos from". בחר בתוכנת Photoshop IX או Photoshop Elements מהתפריט הקופץ.
- אם ברצונך ליבא את כל התמונות שלך, בחר "Copy all photos". אם ברצונך ליבא אוספים מסויימים מאחת מהתוכנות האלו, בחר "Copy selected albums only" וסמן את האלבומים/האוספים הרצויים.

העברת תמונות ממקינטוש אל iPod באמצעות iPhoto:


- פתח את iTunes ובחר את iPod ברשימת iTunes Source. לחץ על כפתור Options.
- הקלק Photos ו-TX בחבר "Synchtonize photos from". בחר בתוכנת iPhoto מהתפריט הקופץ.
- אם ברצונך ליבא את כל התמונות שלך, בחר "Copy all photos". אם ברצונך ליבא אלבומים מסויימים, בחר "Copy selected albums only" וסמן את האלבומים או האוספים הרצויים.
- בכל פעם שאתה מחבר את ה-iPod למחשב, מועברות אליו תמונות באופן אוטומטי.

העברת תמונות מתיק על הכונן הקשיח אל iPod:

- גורר את התמונות אל תיק במחשב שלך. אם ברצונך שהתמונות יחולקו לאלבומים נפרדים ב-iPod, צור תיקי משנה בתיק התיק הראשי, ומיין את התמונות לפי התיקים.
- פתח את iTunes ובחר את iPod ברשימת iTunes Source. לחץ על כפתור Options.
- הקלק Photos ו-TX בחבר "Synchtonize photos from".
- בחר "Choose Folder" מהתפריט הקופץ וסמן את התיק עם התמונות.

חיבור iPod לטלויזיה:

- כדי שתוכל לחבר את ה-iPod לטלויזיה, צריכה להיות לטלויזיה יציאת וידאו RCA או יציאת אודיו, או יציאת S-video.
- חבר את ה-AV cable ל-iPod (הכבל נמכר בנפרד).
 - אפשרות אחרת היא לחבר את ה-AV cable ליציאת Line Out במעגן ולשים את ה-iPod במעגן. שים לב: עליך להשתמש בכבל RCA שיוצר במוחזר עבור מכשירי iPod. כבלים דומים לא יעבדו עם המכשיר.
 - חבר את הוידאו והאודיו ליציאות הטלויזיה.



חיבור iPod באמצעות S-video:

כדי לקבל תמונה חדה יותר, אתה יכול לחבר את iPod לטלויזיה, מכשיר וידאו או כל מכשיר אחר, שיש לו יציאת S-video באמצעות S-video cable והמעגן של המכשיר.

הצגת מצגת שקופיות בטלויזיה iPod:

- חבר את iPod לטלויזיה.
- הפעל את הטלויזיה והגדר הצגה מהיציאה אליה חיברת את iPod.
- ב-iPod, בחר תמונה או אלבום ולחץ על Play.

מדריך למשתמש

iPod (Color Display)

ידע מחשבים



רח' העמל 17, פארק אפק, א.ת. חדש ראש העין 48092, טל: 03-9005353 פקס: 03-9027788

www.yeda.co.il

מידע נוסף ותמיכה: www.yeda.co.il/Support/ipod.html

שימוש באפשרויות נוספות ב-iPod

שימוש ב-iPod ככונן חיצוני:

אתה יכול להשתמש ב-iPod ככונן חיצוני לאיחסון והעברת קבצים.

בתוכנת iTunes:

- בחר ב-iPod ברשימת Source והקלק על כפתור Options.
- בחר Enable FireWire disk use.

חשוב: יש ליבא שירים ותמונות ל-iPod רק באמצעות תוכנת iTunes. גרירת שירים אל הכונן הקשיח של ה-iPod לא תביא אותם ברשימת השירים או התמונות.

טעינת הסוללה של ה-iPod

ל-iPod יש סוללה פנימית שלא ניתן להסירה. כאשר הסוללה טעונה במלואה היא מספקת כ-15 שעות של נגינה או 5 שעות של מצגת שקופיות. במידה ולא נעשה שימוש ב-iPod במשך זמן מה, יתכן ותצטרך לטעון אותו.

טעינת סוללת ה-iPod באמצעות כבל FireWire או כבל USB 2.0:

חבר את ה-iPod למחשב שלך באמצעות כבל FireWire או כבל USB 2.0. בזמן הטעינה המחשב חייב לפעול ולא במצב שינה. כאשר דמות הסוללה בפניה הימנית-עליונה מציגה מנורה, הסוללה נטענת.

טעינת סוללת ה-iPod באמצעות המתאם:

- חבר את כבל FireWire שקיבלת עם ה-iPod למתאם החשמל ואת הקצה השני חבר ל-iPod.
 - הכנס את המתאם לשקע החשמל.
- חשוב:** ניתן לטעון את ה-iPod באמצעות כבל USB 2.0 רק כאשר הוא מחובר ישירות למחשב ולא למתאם.

Resetting iPod

הרבה מהתקלות ב-iPod ניתן לפתור באמצעות פעולת Reset.

- חבר את ה-iPod לחשמל באמצעות המטען.
- הזז את כפתור Hold למצב on-off (הגדר אותו כ-Hold ו-TX שוב כ-off).
- לחץ והחזק את כפתור Menu-I Select למשך לפחות 6 שניות, עד שיוצג הלוגו של Apple.

הגדרת הקביעות ב-iPod

אתה יכול לשנות את הקביעות ב-iPod באמצעות תפריט Settings.

כדי לקבוע ש-iPod יחזור על שירים:

- בחר Settings מהתפריט הראשי
- חזרה על כל השירים ברשימה, בחר Repeat to All.
 - חזרה על שיר אחד מספר פעמים, בחר Repeat to One.

כדי לקבוע ש-iPod יערבב* בין שירים:

- בחר Settings מהתפריט הראשי.
 - בחר Shuffle לשירים או לאלבומים.
- כאשר אתה בוחר ערבוב בין אלבומים, iPod מנגן את השירים באלבום לפי סדר, אך בוחר באופן אקראי את סדר השמעת האלבומים.
- כאשר נבחרה אפשרות ערבוב, iPod לא יחזור לנגן אותו שיר או אלבום עד שלא יגמנו כל השירים ממנו נבחר השיר הראשון.
- *נגן שירים באופן אקראי

כדי לקבוע את משך התאורה האחורית:

- אתה יכול לקבוע שהתאורה האחורית תופעל למשך זמן קבוע כאשר אתה לוחץ על כפתור או משתמש בגלגל הגלילה.
- בחר Settings - Backlight Timer והגדר את הזמן הרצוי.
- גם אם לא הגדרת תזמון, התאורה האחורית תדלק בכל זמן כאשר לוחצים ומחזיקים את כפתור Menu או כאשר בוחרים באפשרות Backlight מהתפריט הראשי. התאורה תכבה כעבור מספר שניות.

כדי לקבוע את גיוודיות המסך:

- בחר Settings - Contrast.
 - השתמש בגלגל הלחץ כדי לקבוע את הגיוודיות.
- אם בטעות קבעת מסך כהה מדי, תוכל לשחזר את כהות ברירת המחדל על ידי לחיצה והחזקה של כפתור Menu במשך בערך 4 שניות.

צעדים ראשונים

תודה שקנית מכשיר iPod. קרא את הפרק הזה כדי להתחיל להשתמש ב-iPod שלך במהירות.

מכשיר iPod עובד עם תוכנת iTunes על מחשבי פ.ס.י. ומחשבי מקינטוש. השתמש בתוכנה זו כדי לייבא שירים מתקליטורים אל המחשב שלך ואז, העבר את השירים אל מכשיר ה-iPod.

מה אתה צריך כדי להתחיל

כדי להשתמש ב-iPod עם מערכת הפעלה חלונות על מחשבי פ.ס.י., אתה צריך:

- מחשב פ.ס.י עם מעבד במהירות 500MHz ומעלה
 - 96MB RAM (128MB עבור מערכת חלונות XP)
 - מערכת הפעלה חלונות 2000 עם Service Pack 4 ומעלה, חלונות XP עם Service Pack 2 ומעלה
 - כרטיס FireWire מובנה/מתאים עבור מערכת הפעלה (IEEE 1394) או יציאת USB 2.0 עם מתח גבוה (כבל iPod Dock Connector to FireWire נמכר בנפרד)
 - פרטים נוספים אודות תאימות כרטיסי FireWire+USB וכבל עבור iPod קרא באתר www.apple.com/ipod
 - תוכנת iTunes 4.7 ומעלה (התוכנה כלולה בתקליטור ההתקנה)
- חשוב:** לפני שאתה מתחיל להשתמש ב-iPod, וודא שיש לך את כל הפריטים הרשומים לעיל.

כדי להשתמש ב-iPod עם מחשב מקינטוש אתה צריך:

- מחשב מקינטוש עם FireWire מובנה או יציאת USB 2.0 עם מתח גבוה (כבל iPod Dock Connector to FireWire נמכר בנפרד)
 - מערכת הפעלה 10.2.8 ומעלה - מומלץ מערכת הפעלה 10.3.4 ומעלה (לשימוש ב-USB 2.0)
 - iTunes 4.7 ומעלה
 - iPhoto 4.0.3 ומעלה (מומלצת ליבוא תמונות ואלבומי תמונות).
- שים לב: משתי מערכות הפעלה, ניתן ליבא תמונות גם מתיקים על הכונן הקשיח במחשב.



6-pin FireWire 400 USB 2.0

הגדרת ה-iPod כך שינגן מוזיקה

כדי שה-iPod ינגן, יש לטעון את הסוללה, להתקין את תוכנת iPod, לייבא את השירים מהתקליטור למחשב שלך, ואז להעביר את השירים אל ה-iPod ולהתחיל להאזין למוזיקה.

צעד 1: טעינת הסוללה

חבר את ה-iPod לטעינה באמצעות הכבל המתאים. כעבור בערך שלוש שעות הסוללה תהיה טעונה בערך 80- אחוז. וכעבור כ-5 שעות היא תישטן במלואה. מומלץ לטעון את המכשיר בפעם הראשונה במשך 12 שעות.

צעד 2: התקנת התוכנה

הכנס את התקליטור של ה-iPod לכוון המחשב והתקן את תוכנת iPod ותוכנת iTunes. **שים לב:** התוכנה המותקנת היא iTunes וקובץ iPod User's Guide. במידה וכבר התקנת תוכנה זו, אין צורך בהתקנה נוספת. את הגירסה האחרונה של תוכנת iTunes ניתן להוריד מהאתר www.apple.com/itunes/download

צעד 3: יבוא מוזיקה למחשב

כדי לייבא מוזיקה למחשב שלך, עקוב אחר הצעדים הבאים:

- הכנס את התקליטור לכוון התקליטורים של המחשב. תוכנת iTunes תפתח אוטומטית.
- בחר את התקליטור מהרשימה בצידו השמאלי של חלון iTunes, ולחץ על כפתור Import. במידת הצורך, לפני יבוא השירים, בטל את הסימון ליד שירים שאינך מעוניין לייבא.
- חזור על שלבים אלו עבור כל תקליטור שברצונך לייבא ממנו מוזיקה.


צעד 4: חבר את ה-iPod והעבר את המוזיקה

חבר את ה-iPod למחשב שלך באמצעות הכבל או באמצעות המעגן (בחלק מהדגמים). לאחר שחיברת את ה-iPod, תוכנת iTunes תפתח אוטומטית ותעתיק את השירים ורשימות השירים מספריית המוזיקה שלך אל ה-iPod. כאשר ההעקפה מסתיימת, מוצג התפריט הראשי.

צעד 5: נגינת המוזיקה

כאשר העברת השירים הסתיימה ועל המסך מוצגת הודעה "OK to disconnect", נתק את ה-iPod מהמחשב שלך. השתמש בגלגל הלחץ וכפתור הבחירה כדי לחפש אחר השיר הרצוי. כעת, לחץ על כפתור Select או Play כדי להתחיל להאזין למוזיקה!

שימוש ב-iPod



שימוש בכפתורים וגלגל הגלילה

השתמש בכפתורים של ה-iPod ובגלגל הלחץ כדי לנווט בין המסכים השונים של התפריט, לנגן שירים, לשנות קביעות וכדי לצפות במידע. הזז את האמודל שלך לאורך הגלגל הלחץ כדי להדגיש פריט בתפריט. לחץ על כפתור Select (במרכז ה-iPod) כדי לבחור את הפריט. לחץ על כפתור התפריט כדי לחזור לתפריט הקודם.

איפוס - הפעל את מתח Hold ואז בטל את הפעולה. לחץ על Menu וכפתור Play/Pause בו זמנית למשך 6 שניות, עד שיוצג הלוגו של Apple

הפעל את ה-iPod - לחץ על כל כפתור

כבה את ה-iPod - לחץ והחזק את כפתור Play/Pause

הפעל או כבה את האור האחורי - לחץ והחזק את כפתור התפריט או בחר באור אחורי מהתפריט הראשי

בחר פריט מהתפריט - גלול לפריט ולחץ על Select

חזור לתפריט הקודם - לחץ על כפתור Menu

מציאת שיר - בחר מהתפריט הראשי ב-Music

נגן שיר - הדגש את השיר ולחץ על Select או כפתור Play/Pause. המכשיר חייב להיות מנותק מהמחשב כדי שניתן יהיה לנגן שירים.

נגן את כל השירים ברשימה - הדגש את כותרת הרשימה (שם האלבום או כותרת רשימת השירים לדוגמה) ולחץ על כפתור Play/Pause

שנה את עוצמת הקול - ממסך Now Playing, השתמש בגלגל הלחץ

עצור שיר - לחץ על כפתור Play/Pause כאשר לא מודגש שיר או רשימת שירים

השבת את כפתורי iPod - במידה ואינך רוצה ללחוץ בטעות על אחד הכפתורים, כוון את מתח Hold למצב פעולה (יופיע פס כתום)

דלג לכל נקודה בשיר - ממסך Now Playing לחץ על Select, ואז גלול לכל נקודה בשיר

עבור לשיר הבא - לחץ על כפתור Next/Fast-forward


נגן שוב שיר - לחץ על כפתור Previous/Rewind

גלול בין תמונות - מכל מסך תצוגת תמונות, באמצעות הגלגל הלחץ גלול קדימה ואחורה

דלג למסך התמונות הבא או הקודם - מכל מסך תצוגת תמונות, לחץ על כפתור Next/Fast-forward או Previous/Rewind

התחל מצגת שקופיות - בחר תמונה או אלבום ולחץ על Play או בחר תמונת מסך מלא ולחץ על כפתור Select. כדי לדלג בין תמונות במצגת לחץ על Next/Fast-forward או Previous/Rewind

מה בחבילה



יצירת "תור" לניגון שירים

אתה יכול לקבוע שה-iPod ינגן את השירים שאתה רוצה לפי הסדר שאתה רוצה. "תור" השירים מוצג ברשימת השירים On-The-Go בתפריט Playlists.

כדי ליצור "תור" להשמעת שירים:

- הדגש את השיר ולחץ והחזק על Select עד שכותרת השיר מהבהבת.
- חזור על שלב 1 עבור כל השירים שברצונך להוסיף.
- כדי להציג את רשימת השירים שיצרת בחר On-The-Go - Playlists. בנוסף, אתה יכול לבחור להוסיף ל"תור" רשימת שירים שלמה, כמו אלבום של זמר, על ידי בחירת כותרת האלבום ולחיצה והחזקה על Select עד שהכותרת מהבהבת.

כדי לנקות "תור" של שירים:

בחר On-The-Go - Clear Playlist - Playlists.

אודות רשימת שירים

באמצעות תוכנת iTunes אתה יכול לארגן את השירים שלך ברשימות שירים. לדוגמה, אתה יכול ליצור רשימת שירים להאזנה בזמן אימון או בזמן שטיפת הבית.

אין הגבלה על מספר רשימות השירים שאתה יכול ליצור באמצעות ספריית השירים שבמחשב שלך. הוספת השיר לרשימת שירים אינה מוחקת או מסירה אותו מהספרייה.

כאשר אתה מחבר ומעדכן את ה-iPod, רשימות השירים מועברות אל ה-iPod. כדי לעבור בין רשימות השירים, בחר Playlists מהתפריט הראשי ב-iPod.

יצירת רשימת שירים על המחשב

כדי ליצור רשימת שירים באמצעות iTunes:

לחץ על כפתור הפלוס (+) והקלד שם, לאחר מכן גרור את השירים הרצויים לרשימה החדשה.